



# OBS!

Inden de 4 hjørnebeslag limes på campingvognen eller autocamper.

Rengør området grundigt med affedtningsmiddel for god vedhæftelse. Ved limning uden korrekt rengøring, kan der ikke garanteres for mimens hæfteevne.

Der må kun bruges det medsendte klæbeprodukt.

Sikring monteres imellem solpanel og EPEVER modulet (side 12 i EPEVER manual)

Med venlig hilsen  
#HeroCamper™



# NOTICE!

Before the 4 corner fittings are glued on the caravan or camper.

Thoroughly clean the area with degreaser for good adhesion. When glued without proper cleaning, the adhesive's adhesive capacity cannot be guaranteed.

Only use the attached adhesive product.

Fuse is mounted between the solar panel and the EPEVER module (page 12 of EPEVER manual).

Yours sincerely,

#HeroCamper™



# HINWEIS!

Bevor die 4 Eckbeschläge auf den Wohnwagen oder das Wohnmobil geklebt werden.

Reinigen Sie den Bereich gründlich mit einem Entfetter für eine gute Haftung. Beim Kleben ohne ordnungsgemäße Reinigung kann die Klebefähigkeit des Klebstoffs nicht garantiert werden.

Verwenden Sie nur das beigefügte Klebeprodukt.

Die Sicherung ist zwischen dem Solarpanel und dem EPEVER-Modul montiert (Seite 12 des EPEVER-Handbuchs).

Mit freundlichen Grüßen,  
#HeroCamper™