



VIGTIG INFORMATION

Til lykke med din nye Hero Camper™

Din Hero Camper™ er udstyret med et såkaldt Rain Cover, der skal sikre mod nedbør, når du benytter køkkenfaciliteterne i dårlige vejrforhold. Rain Cover er ved modtagelsen af din Hero Camper™ ikke foldet ud og fastgjort til køkkenbagklappen, men ligger pakket i falsen mellem bagklap og indervæg.

Det anbefales, at du efter endt brug altid sikrer et rengjort, tørt Rain Cover, og at det lægges ned i falsen for derved at beskytte det bedst muligt til fremtidig brug.

Vedligeholdelse:

- Dit Rain Cover bør kun foldes ud og anvendes, når der grundet nedbør er et behov for at afskærme køkkenet mod regn m.m.
- Efter end brug, er det vigtigt at rengøre, aftørre for vand/fugt og først pakke Rain Cover ned i den til formålet viste false, når Rain Cover er tørt. Derved sikres det mod skader, eller at det bliver jordslået. Kontrollerer og vedligehold derfor løbende dit Rain Cover, så det bevarer sin funktionalitet og får længst mulig levetid
- Der kan ved nedbør forekomme vand i falsen, hvor Rain Cover er placeret – både under kørsel som ved stilstand. Rain Cover og køkkenet bør derfor efter større nedbørsmængder med jævne mellemrum tilses, og om nødvendigt aftørres

Kronings ApS forbeholder sig retten til at afvise en evt. reklamation, såfremt ovenstående vejledning ikke følges.

